

# Ersatzteilliste / Spare part list



**Ident-Nr. / Ident-no** 812537-52  
**Benennung / term** ISRI 6830KA/870 NTS li.  
 ISRI 6830KA/870 NTS LH  
**Kunde / customer**  
**Projekt / project**  
**Stand / stand** 04.02.2025

Pos pos	Bezeichnung description	Stk pc	Ident-Nr. Ident-no	Kundennummer customers no.	Bemerkung remark
0001	Rueckenteil kpl. li. backrest LH	1	013231-04		
0002	Rückenbezug Cover for backrest Climate 870/880	1	935955		
0003	Kopfstütze Headrest NTS	1	115504-01		
0004	Gurtabdeckung, li. Cover for belt, lh.	1	06057-05		
0006	3-Punkt Gurt li. 3-point-belt lh. NTS CON LH	1	929527-516		
0008	IPS Luftkammer IPS air chambers NTS	1	929527-293		
0011	Lüfter f. Rückenlehne kompl Backrest Fan Climate Control	1	929527-97		
0014	Schrauben für Rückenlehne u screws for backrest and belt NTS 6860	1	929527-62		
0015	Kit Gleiter mit Anschlag Kit sliders with stop	1	914516-07		
0016	Gurtschloss belt buckle	1	929527-21		
0017	Seitenabdeckung ersetzt durch 929527-830 Side cover replaced by 929527- 830	1	929527-402		
0019	Lehnenrastung li.,kurzer He Backrest Teeth Segment Compl.LH NTS 6860	1	929527-101		
0021	Rückenlehnengriff mit Drehf BACKREST HANDLE WITH TORSION SPRINGS LH.	1	929527-90		
0022	Seitenabdeckung li. Side cover LH	1	929527-403		
0023	Blockierung Horizontalfeder Isolator locking device	1	210827-01		
0024	Schalter für Heizung _Klima Switch for heating & Climate	1	315405-01		
0026	IPS Ventil, li. IPS-valve cpl. LH NTS	1	211159-01		
0027	Verstelleinheit Dämpfer li. Adjustment unit shock absorber lh. NTS	1	929527-42		
0028	Neigungseinstellung Inclination adjustment 6830 NTS	1	929527-188		
0029	Einstellung Höhe Adjustment for height NTS 89499	1	211197-01		

# Ersatzteilliste / Spare part list



**Ident-Nr. / Ident-no** 812537-52  
**Benennung / term** ISRI 6830KA/870 NTS li.  
 ISRI 6830KA/870 NTS LH  
**Kunde / customer**  
**Projekt / project**  
**Stand / stand** 04.02.2025

Pos pos	Bezeichnung description	Stk pc	Ident-Nr. Ident-no	Kundennummer customers no.	Bemerkung remark
0030	Bowdenzuglager bowden cable bearing	1	929527-781		
0031	Frontabdeckung Front cover to 6830 KA NTS	1	929527-187		
0032	Heckabdeckung Rear cover	1	929527-344		
0035	Elektronikeinheit kompl. Control box to Climate	1	929527-99		
0041	Einstellbarer Dämpfer shock absorber, adjustable 6830 NTS	1	98889-14		
0042	Luftfeder Air Spring	1	98872-19		
0043	Kompressor 24V compressor 24V 89499	1	66973-01		war 65124-01/03E, 13.0394
0044	Drehwinkelsensor Potentiometer assy.	1	316714-01		
0045	Elektronikeinheit ECU 24V Baumaschinen compressorECU 24V construction	1	211095-01		
0047	Dämpfer Horizontalfederung Shock absorber horizontal suspension	1	98890-03		
0048	Faltenbalg rubber bellow	1	03177-01		
0049	Befestigung Faltenbalg Fixation kit; rubber bellows	1	928462-44		
0050	Schienenpaar	1	928462-265		
0051	Betätigungsbügel Horizontaleinstellung Lever for horizontal adjustment	1	112358D01		
0052	Abluss-Magnetventil Drain valve (Magnet)	1	316664-01		
0055	Sitzteil seat cushion	1	10201173-02		war/was 115656-02/11E
0058	Griff SKTE handle, seat cushion adjustment 6830	1	929527-189		

# Ersatzteilliste / Spare part list

Ident-Nr. / Ident-no  
 Benennung / term

812537-52  
 ISRI 6830KA/870 NTS li.  
 ISRI 6830KA/870 NTS LH



Kunde / customer  
 Projekt / project  
 Stand / stand

04.02.2025

\* = nicht in jeder Sitzvariante enthalten.  
 Teile ohne Pos.-Nr. sind nicht als Ersatzteil verfügbar.

\* = not included in some seat variant.  
 Parts without pos.-no. are not available as spare parts.

