

Ersatzteilliste / Spare part list



Ident-Nr. / Ident-no 89713-31
 Bennung / term ISRI 6860/875 NTS li.
 ISRI 6860/875 NTS LH

Kunde / customer
 Projekt / project
 Stand / stand 04.02.2025

Pos pos	Bezeichnung description	Stk pc	Ident-Nr. Ident-no	Kundennummer customers no.	Bemerkung remark
0001	Rueckenteil li. Backrest lh.	1	013321-01		
0002	Rückenbezug Cover for backrest	1	935877		
0004	Gurtumlenkerabdeckung, li. Cover belt deflector, LH	1	929527-554		
0006	3-Punkt-Gurt R200.2 li. 3-point-belt R200.2, LH NTS 870	1	929527-477		
0007	Kit Lehnenrastung, oben kit backrest locking	1	928474-19		
0008	IPS Luftkammer IPS air chambers NTS	1	929527-293		war 113682-01/00
0009	Bowdenzug backrest adjustment Wire NTS 6860	1	929527-76		
0014	Schrauben für Rückenlehne u screws for backrest and belt NTS 6860	1	929527-62		
0015	Kit Gleiter mit Anschlag Kit sliders with stop	1	914516-07		war 914516-05, 21.10.10
0016	Gurtschloss belt buckle	1	929527-21		
0017	Seitenabdeckung re. side cover rh.	1	929527-73		für Sitze mit und ohne Heizungsschalter/und Gurtschloss Kappen zum Verschließen der Öffnungen liegen bei For seats with and without switch for heater/belt buckle Caps for closing the openings enclosed
0019	Lehnenrastung li.,kurzer He Backrest Teeth Segment Compl.LH NTS 6860	1	929527-101		
0021	Rückenlehnengriffe Backrest & Shoulder adj. handles LH	1	929527-54		
0022	Seitenabdeckung li. Left sided cover NTS 6860 Control side	1	929527-48		für Sitze mit und ohne Dreheinrichtungsschalter Kappen zum Verschliessen entspr. Öffnungen liegen bei. For seats with and without switch for swivel. Caps for closing the openings enclosed
0026	IPS-Ventil kompl. li. IPS-valve lh. nts	1	29073-02		
0027	Verstelleinheit Dämpfer li. Adjustment unit shock absorber lh. NTS	1	929527-42		

Ersatzteilliste / Spare part list



Ident-Nr. / Ident-no 89713-31
 Bennung / term ISRI 6860/875 NTS li.
 ISRI 6860/875 NTS LH

Kunde / customer
 Projekt / project
 Stand / stand 04.02.2025

Pos pos	Bezeichnung description	Stk pc	Ident-Nr. Ident-no	Kundennummer customers no.	Bemerkung remark
0028	Neigungseinstellung Inclination adjustment	1	929527-40		
0029	Verstelleinheit Höhe li. Adjustment unit height lh. NTS	1	929527-44		
0030	Absenkung li. Air Dump valve LH NTS	1	929527-46		
0031	Frontabdeckung front cover	1	929527-52		
0032	Heckabdeckung li. rear cover	1	929527-107		
0033	Ventilwippen valve switches	1	929527-75		
0034	HF-Blockierung locking lever for horizontal suspension	1	312370-02		
0041	Einstellbarer Dämpfer Shock absorber kit NTS , adjustable	1	98889-08		
0042	Luftfeder Air Spring	1	98872-19		
0043	Ventil für Höheneinstellung valve for height adjustment	1	928474-109		
0044	Teilesatz mitf. Höhenanschlag Seat height limiter 6860	1	928462-47		
0045	Dämpfer Horizontalfederung Shock absorber horizontal suspension	1	98890-03		
0048	Faltenbalg rubber bellow	1	03177-01		
0049	Befestigung Faltenbalg Fixation kit; rubber bellows	1	928462-44		
0050	Schienenpaar slide rails	1	928462-26		
0051	Betätigungsbügel Horizontaleinstellung Lever for horizontal adjustment	1	112358D01		
0055	Sitzteil seat cushion compl.	1	112738-11		
0056	Sitzkissenbezug TM02- 2238/T cushion cover TM02- 2238/TU02-22	1	925887		
0058	Griff + Hebel für SKTE handle + lever for seat cusion adj.NTS	1	929527-77		
0059	Sitzpolster Seat cushion Foam NTS	1	09211-01		
0062	Steckverbindung Festo/ Schläuche Connector Festo, hoses	1	929527-22		

Ersatzteilliste / Spare part list

Ident-Nr. / Ident-no
 Benennung / term

89713-31
 ISRI 6860/875 NTS li.
 ISRI 6860/875 NTS LH



Kunde / customer
 Projekt / project
 Stand / stand

04.02.2025

* = nicht in jeder Sitzvariante enthalten.
 Teile ohne Pos.-Nr. sind nicht als Ersatzteil verf.gbar.

* = not included in some seat variant.
 Parts without pos.-no. are not available as spare parts.

