

Ersatzteilliste / Spare part list



Ident-Nr. / Ident-no 812763-02
 Bennung / term ISRI 6830KA / 877 NTS li.
 ISRI 6830KA/877 NTS LH.

Kunde / customer
 Projekt / project
 Stand / stand 04.02.2025

Pos pos	Bezeichnung description	Stk pc	Ident-Nr. Ident-no	Kundennummer customers no.	Bemerkung remark
0001	Rueckenteil, li. Backrest LH.	1	015353-01		
0002	Rückenbezug TM02-2238, TU02-2239 Backrest cover TM02- 2239,TU02-2239	1	941322		
0003	Rueckenpolster 4-Punkt-Gurt Foam backrest 4-point-belt	1	015588-02		
0006	4-Punkt-Gurt inkl. Befestigungsmaterial 4-point-belt with fixing material	1	929527-295		
0008	IPS Luftkammer IPS air chambers NTS	1	929527-293		
0014	Schrauben für Rückenlehne u screws for backrest and belt NTS 6860	1	929527-62		
0015	Gleiter für Sitzkissen Slider for seat cushion NTS Incl. stop	1	914516-05		
0017	Seitenabdeckung ersetzt durch 929527-829 Side cover Replaced by 929527-829	1	929527-49		
0019	Lehnenrastung li.,kurzer He Backrest Teeth Segment Compl.LH NTS 6860	1	929527-101		
0021	Rückenlehnengriff mit Drehf BACKREST HANDLE WITH TORSION SPRINGS LH.	1	929527-90		
0022	Seitenabdeckung li. Side cover lh.	1	929527-238		
0023	Blockierung Horizontalfeder Isolator locking device	1	210827-01		
0026	IPS Ventil, li. IPS-valve cpl. LH NTS	1	211159-01		
0027	Verstellereinheit Dämpfer li. Adjustment unit shock absorber lh. NTS	1	929527-42		
0028	Neigungseinstellung Inclination adjustment 6830 NTS	1	929527-188		
0029	Einstellung Höhe Adjustment for height NTS 89499	1	211197-01		
0030	Bowdenzuglager bowden cable bearing	1	929527-781		
0031	Frontabdeckung Front cover to 6830 KA NTS	1	929527-187		
0032	Heckabdeckung Rear cover (without belt) incl.clips NTS	1	929527-294		
0041	Einstellbarer Dämpfer shock absorber, adjustable 6830 NTS	1	98889-07		

Ersatzteilliste / Spare part list



Ident-Nr. / Ident-no 812763-02
 Bennung / term ISRI 6830KA / 877 NTS li.
 ISRI 6830KA/877 NTS LH.

Kunde / customer
 Projekt / project
 Stand / stand 04.02.2025

Pos pos	Bezeichnung description	Stk pc	Ident-Nr. Ident-no	Kundennummer customers no.	Bemerkung remark
0042	Luftfeder Air Spring	1	98872-19		
0043	Kompressor 24V compressor 24V 89499	1	66973-01		war 65124-01/03E, 13.0394
0044	Drehwinkelsensor Potentiometer assy.	1	316714-01		
0045	Elektronikeinheit ECU 24V Baumaschinen compressorECU 24V construction	1	211095-01		
0046	Relais RELAY (24volt) (N01AW)	1	60643		
0047	Dämpfer Horizontalfederung Shock absorber horizontal suspension	1	98890-03		
0048	Faltenbalg Rubber bellows Kit	1	928462-36		
0049	Befestigung Faltenbalg Fixation kit; rubber bellows	1	928462-44		
0050	Schienenpaar slide rails	1	928462-26		
0051	Betätigungsbügel Horizontaleinstellung Lever for horizontal adjustment	1	112358D01		
0052	Ablass-Magnetventil Drain valve (Magnet)	1	316664-01		
0055	Sitzteil Seat cushion 6830KA/877	1	10201173-08		war/was 115367-05/07E
0058	Griff SKTE handle, seat cushion adjustment 6830	1	929527-189		

Ersatzteilliste / Spare part list

Ident-Nr. / Ident-no
Benennung / term

812763-02
ISRI 6830KA / 877 NTS li.
ISRI 6830KA/877 NTS LH.



Kunde / customer
Projekt / project
Stand / stand

04.02.2025

