

# Ersatzteilliste / Spare part list



Ident-Nr. / Ident-no 814791-01  
 Bennung / term ISRI 6860/875 NTS2 li.  
 ISRI 6860/875 NTS2 LH

Kunde / customer  
 Projekt / project  
 Stand / stand 30.01.2025

Pos pos	Bezeichnung description	Stk pc	Ident-Nr. Ident-no	Kundennummer customers no.	Bemerkung remark
0001	Rückenteil, Bezug Inka/Laos, Klima, li. Backrest, Cover Inka/Laos, climatic, LH.	1	947519-49		
0002	Rückenpolster Klima + Heizung, li. Backrest cushion climatic + Heater, LH.	1	947519-54		
0003	Rückenbezug Klima NTS2 Inka/ Laos, li. Backrest 875cover Clim.NTS2 Inka/Laos LH	1	947519-47		
0004	Gurthöheneinstellung, li. Belt height adjustment, LH	1	947519-04		
0006	3-Punkt-Gurt, li. 3-point-belt, LH	1	947519-03		
0007	Pneumatikzylinder Schulteranpassung, li. Pneumatic cylinder, shoulder adjust. LH	1	947519-07		
0008	IPS Luftkammern NTS2 IPS chambers NTS2	1	115819-02		
0009	Lüfter für Rückenlehne, langes Kabel Ventilator for backrest, long cable	1	947519-125		
0015	Gleiter für Sitzkissen Sliders for seat cushion	1	946077-02		
0016	Gurtschloss Buckle	1	321395-03		
0017	Kit Abdeckungen, Ventil IPS/Abs, HF li. Plastic cover kit LH incl. valve LH.	1	947519-184		mit Betätigungen für IPS und Absenkung
0018	Griff Horizontalfederung Handle Horizontal Adjustment	1	10208245-01		
0021	Rückenlehnengriff incl. Schulteranp, li. Handle backrest incl. shoulder adj. LH.	1	947519-05		
0022	Klimaschalter, li. Switch climatic, LH	1	947519-51		
0023	IPS Ventil NTS2, li. IPS valve NTS2, LH	1	947519-85		
0025	Schalter Schnellabsenkung, li. Switch Quick release, LH NTS2	1	947519-88		
0027	Griff Neigungseinstellung NTS2, li. Handle Tilt adjustment NTS2, LH	1	947519-13		
0028	Griff Höheneinstellung NTS2 Handle height adjustment NTS2	1	947519-15		

# Ersatzteilliste / Spare part list



Ident-Nr. / Ident-no 814791-01  
 Bennung / term ISRI 6860/875 NTS2 li.  
 ISRI 6860/875 NTS2 LH

Kunde / customer  
 Projekt / project  
 Stand / stand 30.01.2025

Pos pos	Bezeichnung description	Stk pc	Ident-Nr. Ident-no	Kundennummer customers no.	Bemerkung remark
0029	Stößdämpfereinstellung NTS2, li. Shock absorber adjustment NTS2, LH	1	947519-16		
0030	Rastung Neigung NTS2, li. Latching device tilt adjustment NTS2, LH	1	947519-154		
0040	Gurtrollenhalter NTS2 Bracket for belt retractor	1	947519-103		
0041	Stossdämpfer, einstellbar Adjustable shock absorber	1	947519-152		
0042	Luffeder Air spring	1	946077-14		
0043	Ventil für Höheneinstellung NTS2 Valve for height adj. NTS2	1	947519-249		war 947519-104, Halteränderung was 947519-104, changing of holder
0044	Mitfahrender Höhenanschlag NTS2 Kit height limiter NTS2	1	947519-29		
0045	Elektronikeinheit 24V Electronic box 24V	1	947519-26		
0046	Halter NTS2, für Höhenregelventil Holder NTS2, for valve height adj.	1	947519-211		
0047	Gegenlager Drehstab Counter bearing torsion bar	1	211431-01		
0048	Faltenbalg NTS2 Rubber bellow NTS2	1	07285-01		
0049	Befestigung Faltenbalg Fixation kit; rubber bellows	1	928462-44		
0050	4CB Schienenpaar mit Bügel 4CB slides incl. lever	1	947519-183		
0051	Betätigungsbügel Horizontaleinstellung Lever horizontal adjustment	1	10208488D01		
0055	Sitzteil, Inka/Laos	1	10212622-01		Ohne SKTE Griff (Pos. 58) Without handle (pos. 58)
0056	Sitzpolster dick, NTS2 Klima + Heizung Seat cushion NTS foam climatic + heating	1	10201755-01		
0057	Sitzbezug Inka/Laos, für dickes Polster Textile cover Inka/ Laos, for thick foam	1	944015		
0058	Umbaukit SKTE Rasthebel / Sitzblech NTS2 Retrofit kit SKTE handle/seat plate,NTS2	1	947519-182		war/was 321399-01
0059	Lüfter Sitzkissen, langes Kabel Ventilator seat cushion, long cable	1	947519-126		
0060	Grundkabelbaum NTS2 Cable harness Basic NTS2	1	947519-143		

## Ersatzteilliste / Spare part list



**Ident-Nr. / Ident-no** 814791-01  
**Bennennung / term** ISRI 6860/875 NTS2 li.  
ISRI 6860/875 NTS2 LH

**Kunde / customer**  
**Projekt / project**  
**Stand / stand** 30.01.2025

Pos pos	Bezeichnung description	Stk pc	Ident-Nr. Ident-no	Kundennummer customers no.	Bemerkung remark
0062	Steckverbindungen / Schläuche NTS2 Connectors / hoses NTS2	1	947519-19		


# Ersatzteilliste / Spare part list

Ident-Nr. / Ident-no  
Bennennung / term

814791-01  
ISRI 6860/875 NTS2 li.  
ISRI 6860/875 NTS2 LH

Kunde / customer  
Projekt / project  
Stand / stand

30.01.2025



\* Nicht bei allen Varianten  
Not for all versions