

Ersatzteilliste / Spare part list



Ident-Nr. / Ident-no 89787-01
 Bennung / term ISRI 6860/880 NTS li.
 ISRI 6860/880 NTS LH

Kunde / customer
 Projekt / project
 Stand / stand 04.02.2025

Pos pos	Bezeichnung description	Stk pc	Ident-Nr. Ident-no	Kundennummer customers no.	Bemerkung remark
0001	Rückenteil, li. Backrest, lh.	1	013505-01		
0002	Rückenbezug, TM02- 2238/TU02-2239 Cover for Backrest, TM02- 2238/TU02-2239	1	935730		
0008	Luftkissen rechts air cushion rh.	1	913841-05		
0014	Schrauben für Rückenlehne u screws for backrest and belt NTS 6860	1	929527-62		
0015	Gleiter für Sitzkissen Sliders for Seat Cushion	1	914516-04		
0017	Seitenabdeckung ersetzt durch 929527-829 Side cover Replaced by 929527-829	1	929527-49		
0019	Lehnenrastung li.,kurzer He Backrest Teeth Segment Compl.LH NTS 6860	1	929527-101		
0021	Rückenlehnengriff mit Drehf BACKREST HANDLE WITH TORSION SPRINGS LH.	1	929527-90		
0022	Seitenabdeckung li. Left sided cover NTS 6860 Control side	1	929527-48		
0025	Bowdenzuglager bowden cable bearing	1	929527-781		
0026	LWS Ventil, li. LWS valve, lh.	1	29887-01		
0027	Verstelleinheit Dämpfer li. Adjustment unit shock absorber lh. NTS	1	929527-42		
0028	Neigungseinstellung Inclination adjustment	1	929527-40		
0029	Verstelleinheit Höhe li. Adjustment unit height lh. NTS	1	929527-44		
0030	Absenkung li. Air Dump valve LH NTS	1	929527-46		
0031	Frontabdeckung Front cover NTS	1	929527-50		
0032	Heckabdeckung Rear cover (without belt) incl.clips NTS	1	929527-70		
0041	Einstellbarer Dämpfer Shock absorber kit NTS , adjustable	1	98889-08		
0042	Luftfeder Air Spring	1	98872-19		
0043	Ventil für Höheneinstellung valve for height adjustment	1	928474-109		
0044	Teilesatz mitf. Höhenanschlag Seat height limiter 6860	1	928462-47		
0048	Faltenbalg rubber bellow	1	03177-01		

Ersatzteilliste / Spare part list



Ident-Nr. / Ident-no 89787-01
Bennennung / term ISRI 6860/880 NTS li.
 ISRI 6860/880 NTS LH

Kunde / customer
Projekt / project
Stand / stand 04.02.2025

Pos pos	Bezeichnung description	Stk pc	Ident-Nr. Ident-no	Kundennummer customers no.	Bemerkung remark
0049	Befestigung Faltenbalg Fixation kit; rubber bellows	1	928462-44		
0050	Schiebesitzfuehrung Slides Kit 6860 without swivel	1	29378-01		
0051	Betätigungsbügel Horizontaleinstellung Lever for horizontal adjustment	1	112358D01		
0055	Sitzteil Seat cushion	1	112738-14		
0056	Sitzbezug cover seat cushion	1	935731		
0058	Griff + Hebel für SKTE handle + lever for seat cushion adj.NTS	1	929527-77		
0062	Steckverbindung Festo/ Schläuche Connector Festo, hoses	1	929527-22		

Ersatzteilliste / Spare part list



Ident-Nr. / Ident-no
Bennennung / term

89787-01
ISRI 6860/880 NTS li.
ISRI 6860/880 NTS LH

Kunde / customer
Projekt / project
Stand / stand

04.02.2025

* = nicht in jeder Sitzvariante enthalten.
Teile ohne Pos.-Nr. sind nicht als Ersatzteil verfügbar.

* = not included in some seat variant.
Parts without pos.-no. are not available as spare parts.

