

Ersatzteilliste / Spare part list



Ident-Nr. / Ident-no V001091015
 Bennung / term ISRI 6860/875 NTS li.
 ISRI 6860/875 NTS LH

Kunde / customer
 Projekt / project
 Stand / stand 30.01.2025

Pos pos	Bezeichnung description	Stk pc	Ident-Nr. Ident-no	Kundennummer customers no.	Bemerkung remark
0001	Rückenteil kompl.gepolst. backrest compl. upholstered	1	922287-96		ohne Bezug / without cover
0002	Rückenbezug TM02- 2238/TU02- backrest cover lh. TM02- 2238/TU02-2239	1	925885		
0004	Gurtführung kompl. li./re. belt guide lh./rh.	1	929527-94		bei Lehnenbezugwechsel mitbestellen must be order when exchange backrest cover
0006	3-Punkt Gurt li. 3-point-belt lh., NTS	1	929527-138		
0007	Kit Lehnenrastung, oben kit backrest locking	1	928474-19		
0008	IPS Luftkammer IPS air chambers NTS	1	929527-293		war 113682-01/00
0009	Bowdenzug backrest adjustment Wire NTS 6860	1	929527-76		
0014	Schrauben für Rückenlehne u screws for backrest and belt NTS 6860	1	929527-62		
0015	Gleiter für Sitzkissen Slider for seat cushion NTS Incl. stop	1	914516-05		
0016	Gurtschloss belt buckle	1	929527-21		
0017	Seitenabdeckung re. Side cover rh. NTS 6860	1	929527-59		
0019	Lehnenrastung li.,kurzer He Backrest Teeth Segment Compl.LH NTS 6860	1	929527-101		
0021	Rückenlehnengriffe Backrest & Shoulder adj. handles LH	1	929527-54		
0022	Seitenabdeckung li. Left sided cover NTS 6860 Control side	1	929527-48		
0025	Ventil für Dreheinrichtung Valve for steering of Turntable NTS	1	313986-02		
0026	IPS-Ventil kompl. li. IPS-valve lh. nts	1	29073-02		
0027	Verstelleinheit Dämpfer li. Adjustment unit shock absorber lh. NTS	1	929527-42		
0028	Neigungseinstellung Inclination adjustment	1	929527-40		
0029	Verstelleinheit Höhe li. Adjustment unit height lh. NTS	1	929527-44		
0030	Absenkung li. Air Dump valve LH NTS	1	929527-46		
0031	Frontabdeckung Front cover NTS	1	929527-50		
0032	Heckabdeckung Rear cover (belt) incl. clips NTS	1	929527-51		

Ersatzteilliste / Spare part list



Ident-Nr. / Ident-no V001091015
 Bennung / term ISRI 6860/875 NTS li.
 ISRI 6860/875 NTS LH

Kunde / customer
 Projekt / project
 Stand / stand 30.01.2025

Pos pos	Bezeichnung description	Stk pc	Ident-Nr. Ident-no	Kundennummer customers no.	Bemerkung remark
0033	Ventilwippen valve switches	1	929527-75		
0041	Einstellbarer Dämpfer Shock absorber kit NTS , adjustable	1	98889-08		
0042	Luftfeder Air Spring	1	98872-19		
0043	Ventil für Höheneinstellung valve for height adjustment	1	928474-109		
0044	Teilesatz mitf. Höhenanschlag Seat height limiter 6860	1	928462-47		
0048	Faltenbalg nachgeschnitten Rubber bellow (seats with swivel)	1	09819-01		
0049	Befestigung Faltenbalg Fixation kit; rubber bellows	1	928462-44		
0050	Schiebesitzfuehrung kompl. Kit slides 6860	1	929656-01		
0051	Betätigungsbügel Horizontaleinstellung Lever for horizontal adjustment	1	112358D01		
0055	Sitzteil seat cushion	1	922286-61		
0056	Sitzkissenbezug TM02- 2238/T cushion cover TM02- 2238/TU02-22	1	925887		
0058	Griff + Hebel für SKTE handle + lever for seat cusion adj.NTS	1	929527-77		
0059	Sitzpolster Seat cushion	1	09211-01		
0062	Steckverbindung Festo/ Schläuche Connector Festo, hoses	1	929527-22		
0090	Dreheinrichtung pneum. neu, ISRI Turntable NTS Incl.Mont.mat New	1	929527-173		
0091	Pneumatikzylinder f. Drehei Pneumatic cylinder for swivel	1	929527-171		
0092	Rastklaue für Dreheinrichtung Blocking catch for swivel NTS	1	929527-218		

Ersatzteilliste / Spare part list

Ident-Nr. / Ident-no
 Benennung / term

V001091015
 ISRI 6860/875 NTS li.
 ISRI 6860/875 NTS LH

Kunde / customer
 Projekt / project
 Stand / stand

30.01.2025

* = bei einigen Varianten nicht enthalten.
 * = not included in some variants.

