

Ersatzteilliste / Spare part list



Ident-Nr. / Ident-no V001131007
 Bennung / term ISRI 6860/875 NTS
 ISRI 6860/875 NTS

Kunde / customer
 Projekt / project
 Stand / stand 30.01.2025

Pos pos	Bezeichnung description	Stk pc	Ident-Nr. Ident-no	Kundennummer customers no.	Bemerkung remark
0001	Rückenteil Hz.Gurt li.+Sitzteil Backrest heat. lh.+seat cush.	1	943361-27		
0002	Rückenbezug TM02- 2238/TU02- backrest cover lh. TM02- 2238/TU02-2239	1	925885		
0004	Gurtführung kompl. li./re. belt guide lh./rh.	1	929527-94		
0006	3-Pkt.-Gurt kpl. li. 3-point belt NTS LH	1	929527-23		
0007	Kit Lehnenrastung, oben kit backrest locking	1	928474-19		
0008	IPS Luftkammer IPS air chambers NTS	1	929527-293		war 113682-01/00
0009	Bowdenzug backrest adjustment Wire NTS 6860	1	929527-76		
0014	Schrauben für Rückenlehne u screws for backrest and belt NTS 6860	1	929527-62		
0015	Gleiter für Sitzkissen Slider for seat cushion NTS Incl. stop	1	914516-05		
0016	Gurtschloss belt buckle	1	929527-21		
0017	Seitenabdeckung re. side cover rh.	1	929527-71		
0019	Lehnenrastung li.,kurzer He Backrest Teeth Segment Compl.LH NTS 6860	1	929527-101		
0021	Rückenlehnengriffe Backrest & Shoulder adj. handles LH	1	929527-54		
0022	Seitenabdeckung li. Side cover LH NTS Blank & Fitting Mat.	1	929527-69		
0024	Schalter Heizung Switch for heating	1	310572-01		
0025	Ventil für Dreheinrichtung Valve for steering of Turntable NTS	1	313986-02		
0026	IPS-Ventil kompl. re. IPS-valve rh.	1	29074-02		
0027	Verstellereinheit Dämpfer re. ADJUSTMENT UNIT SHOCK ABSORBER RH NTS	1	929527-43		
0028	Neigungseinstellung Inclination adjustment	1	929527-40		
0029	Verstellereinheit Höhe re. Adjustment unit height rh. NTS	1	929527-45		
0030	Absenkung re. Air dump valve Rh NTS	1	929527-47		
0031	Frontabdeckung Front cover NTS	1	929527-50		

Ersatzteilliste / Spare part list



Ident-Nr. / Ident-no V001131007
 Bennung / term ISRI 6860/875 NTS
 ISRI 6860/875 NTS

Kunde / customer
 Projekt / project
 Stand / stand 30.01.2025

Pos pos	Bezeichnung description	Stk pc	Ident-Nr. Ident-no	Kundennummer customers no.	Bemerkung remark
0032	Heckabdeckung Rear cover (belt) incl. clips NTS	1	929527-51		
0033	Ventilwippen valve switches	1	929527-75		
0041	Einstellbarer Dämpfer Shock absorber kit NTS , adjustable	1	98889-08		
0042	Luftfeder Air Spring	1	98872-19		
0043	Ventil für Höheneinstellung valve for height adjustment	1	928474-109		
0044	Teilesatz mitf. Höhenanschlag Seat height limiter 6860	1	928462-47		
0046	Steuerwinkel Comfort control bracket comfort	1	928474-135		
0048	Faltenbalg nachgeschnitten Rubber bellow (seats with swivel)	1	09819-01		
0049	Befestigung Faltenbalg Fixation kit; rubber bellows	1	928462-44		
0050	Schiebesitzfuehrung kompl. Kit slides 6860	1	929656-01		
0051	Betätigungsbügel Horizontaleinstellung Lever for horizontal adjustment	1	112358D01		
0055	Sitzkissen_Lehnenpol., Heiz. Seat cush._backr.foam heat.	1	929527-417		
0056	Sitzkissenbezug TM02- 2238/T cushion cover TM02- 2238/TU02-22	1	925887		
0058	Griff + Hebel für SKTE handle + lever for seat cushion adj.NTS	1	929527-77		
0062	Steckverbindung Festo/ Schläuche Connector Festo, hoses	1	929527-22		
0090	Kit Dreheinrichtung Swivel	1	936181-01		
0091	Pneumatikzylinder f. Drehei Pneumatic cylinder for swivel	1	929527-171		
0092	Rastklaue für Dreheinrichtung Blocking catch for swivel NTS	1	929527-218		

Ersatzteilliste / Spare part list

Ident-Nr. / Ident-no
Bennennung / term

V001131007
ISRI 6860/875 NTS
ISRI 6860/875 NTS

Kunde / customer
Projekt / project
Stand / stand

30.01.2025

*= nicht in jeder Sitzvariante enthalten.
Teile ohne Pos.-Nr. sind nicht als Ersatzteil verfügbar.

*= not included in some seat variant.
Parts without pos.-no. are not available as spare parts.

